



DECK SEALER

TRANSPARENT OLJE - MATT FINISH, UV-FILTER

Produktbeskrivelse

DECK SEALER er en penetrerende oljefinish beregnet på å gjenopplive tørt og værslitt treverk på båtdekk og annet utendørs treverk. DECK SEALER gjenoppretter og forskjønner det varme naturlige treverket. Den er utviklet for å trenge dypt inn i treverket og beskytter mot skade forårsaket av fukt og ultrafiolette stråler og gir en jordslagresistent finish som ikke sprekker opp eller flasser. Når DECK SEALER påføres treverket, vil det først mørkne til en dyp, matt farge og deretter gradvis lysne, avhengig av soleksponeringen.

Egenskaper

- Beskytter og fremhever skjønnheten til utendørs treverk.
- Langvarig naturlig utseende.
- Fabelaktig inntrenging.
- Ingen filmdannelse. Ingen flassing. Ingen avflaking.
- Jordslagresistent finish.
- Enkel påføring.
- Enkelt vedlikehold.

Primære bruksområder

- Kun for utendørsbruk.
- Værslitt treverk.
- Vannrette og loddrette overflater slik som båtdekk, relinger, gangveier, styrhusvegger...
- Må ikke brukes på trefiberplater, kryssfinér, inkludert T1-11 eller over tidligere beiset, lakkert eller malt treverk.
- Må ikke brukes på nytt treverk.

Tekniske data

Finish: Matt.
Bindemiddel: Alkydharpiks.
Løsemiddel: Løsemiddel.
Egenvekt: 0,875 kg/l $\pm$ 0,05 ved 20°C.
Viskositet: Væske.
Fastmasse: 37 % $\pm$ 2 %.
Flammepunkt: > 60°C.
Holdbarhet: Minst 2 år i original, uåpnet emballasje.
Beholderstørrelse: 1 l, 2,5 l.
Farge: Klar. Kan brekkes med universalbrekkfarger (maks 30 ml/l.).
Tørketid: 24 timer, avhengig av temperatur og fuktighet.
VOC: EUs grenseverdi for dette produktet (kat. A/f) 700 g/l. (2010). Dette produktet inneholder maks. 555 g/l.

Påføringsverktøy

- Pensel: Høy kvalitet med natur- eller syntetbust.
- Rulle: Medium luv.
- Sprøyte: Luftfri sprøyte 0,011-0,015 væsketupp/700-800 psi eller mindre.
- Hagesprøyte.

God påføringspraksis

- Test først fargevalget på et lite område. La tørke for å se den endelige fargen.
- Dekk til alt du ikke ønsker å beskytte, inkludert planter og buskas.
- Påføres mellom 5°C og 35°C. Må ikke påføres i direkte sollys eller på oppvarmede overflater.
- Må ikke påføres hvis det er ventet kaldt og/eller vått vær i de neste 24-48 timer.
- Omrøres grundig før og under påføring. Skal ikke tynnes.
- Arbeid med hele bordlengder/stående kledning til et logisk avbrudd. Stopp aldri strøket midt på lengden.
- Loddrette kledninger bør strykes fra topp til bunn.
- Må ikke tørke mellom strøkene - DECK SEALER brukes "vått-i-vått".
- Etter sprøytepåføring bør det strykes over med pensel eller rulle for bedre inntrenging og jevnhet.

Forbehandling	Nytt treverk: - Nytt treverk har ofte en hard, skinnende overflate, etter maskinbearbeiding, som hindrer maksimal penetrering/ inntregning og heft. For korrekt forbehandling av overflaten - puss den med P80 sandpapir for å åpne porene. Vask treverket med ufortynnet DECK CLEANER* i henhold til veiledning for å avfette overflaten. La tørke i 2-3 dager eller til den har et fuktighetsinnhold på 18% eller mindre før påføring. Merk: Tiden til første vedlikehold med DECK SEALER vil bli kortere enn om den hadde blitt påført værslitt treverk. Tids lengden avhenger av eksponering for UV-stråler osv. Værslitt treverk: - Overflaten må være ren, tørr og fri for smuss, fett, sot og jordslag. - Behandle jordslag med en løsning av 1 del klor og 3 deler vann. Stryk løsningen på overflaten og la stå i 10-15 minutter; skyll grundig. - Rengjør værslitt treverk med DECK CLEANER* i henhold til veiledning for å fjerne løse trefibre, skitt og andre overflatekontaminanter. - Om nødvendig puss overflaten etter rengjøring (P80 sandpapir). - Etter rengjøring, la tørke i 2-3 dager eller til den har et fuktighetsinnhold på 18% eller mindre før påføring. Tidligere oljet treverk: - DECK SEALER må kun anvendes på bart treverk eller værslitt treverk som tidligere er innsatt med DECK SEALER. Alle andre oljer eller lakktyper må fjernes grundig med DEEP CLEANER* og DECK CLEANER* i henhold til veiledning på etikett før påføring av DECK SEALER. - Puss om nødvendig overflaten etter rengjøring (P80 sandpapir). - Etter rengjøring, la tørke i 2-3 dager eller til den har et fuktighetsinnhold på 18% eller mindre før påføring. Tidligere behandlet treverk: - DECK SEALER må kun anvendes på bart treverk eller værslitt treverk som tidligere er innsatt med DECK SEALER. Alle tidligere behandlinger må fjernes fullstendig med MARINE STRIP* eller DEEP CLEANER* og DECK CLEANER* i henhold til veiledning på etiketten før videre behandling. - Puss om nødvendig overflaten etter rengjøring og rensing (P80 sandpapir). - Etter rengjøring, la tørke i 2-3 dager eller til den har et fuktighetsinnhold på 18% eller mindre før påføring.
Påføring	- Klargjør overflaten som under "Forbehandling". - Rist/rør godt før bruk. - Påfør første strøk med DECK SEALER og la det trenge inn i treverket (15-30 minutter). - Påfør andre strøk og la det trenge inn i 15-30 minutter. - Om nødvendig gjenta denne prosedyren til treet er mettet, dvs. ikke trekker mer olje. - DECK SEALER må ikke bli berøringstørr/tørke mellom strøkene. - Når treet er mettet, børst eller tørk av eventuelt overflødig olje for å unngå blanke flekker. Merk: DECK SEALER er ikke et overflatebehandling, den skal trekke inn i treverket - ikke bli liggende på overflaten.
Dekkeevne	- Innledende: 5 m² per liter per 2 strøk. - Vedlikehold: 10-12 m² per liter. - Dekkevnen varierer avhengig av type, alder og strukturen i treet. - Ved senere påføringer vil du trenge rundt halvparten av det du brukte første gang.
Vedlikehold	Båtdekk og andre vannrette overflater: - De fleste båtdekk og vannrette overflater krever kun vedlikeholdsstrøk av DECK SEALER annethvert år. - Ett enkelt strøk med DECK SEALER annethvert år vil være tilstrekkelig for å friske opp den naturlige skjønnheten til båtdekket/vannrette overflaten og for å opprettholde beskyttelsen. - Regelmessig rengjøring med DECK CLEANER* for å fjerne smuss og forurensing vil fornye utseendet til treet. Andre vertikale overflater: - De fleste loddrette overflater krever bare oppfriskende påføring av DECK SEALER. - Når områder behandlet med DECK SEALER blir grå, rengjør med DECK CLEANER* og påfør et enkelt strøk med DECK SEALER for å erstatte værslitte områder. - Områder som har god farge, trenger ikke vedlikeholdsstrøk. - Svært værslitte områder kan kreve to strøk av DECK SEALER (påfør det andre strøket så snart det første har trukket inn i treet). - Overflater med sterk eksponering for sol, vær og vind vil slites raskere enn andre områder. Hvis dette skjer, rengjør berørte områder med DECK CLEANER* og påfør DECK SEALER etter behov, slik at det går i ett med områdene som har beholdt en god farge. Områder som har god farge, trenger ikke vedlikeholdsstrøk av DECK SEALER.
Rengjøring	Rengjør alle redskaper og utstyr med white sprit umiddelbart etter bruk. Merk: Kluter, stålull osv. som er dynket i DECK SEALER er selvantennelige. Kluter, stålull osv. må dynkes i vann etter bruk eller legges i en tett, vannfylt metallbeholder før de kastes med husholdningsavfall.
Lagring	- Rester av DECK SEALER bør helles i en mindre, lufttett, lukket metall- eller glassbeholder. - Unngå frost og høye temperaturer.
Generell informasjon	Alle forholdsregler er tatt for å sikre at informasjonen i dette tekniske dataarket er nøyaktig. OWATROL International kan ikke garantere resultatet siden vi ikke har kontroll over forholdene våre produkter brukes under. For ytterligere råd og informasjon bes du kontakte vår tekniske avdeling med e-post til info@owatrol.com eller den lokale OWATROL-representanten for ditt land. Informasjonen ovenfor er korrekt på utstedelsesdatoen.
Sikkerhet	Oppbevares utilgjengelig for barn. Brekning må ikke fremkalles ved svelging; Kontakt lege omgående og fremvis etikett eller emballasje. HMS datablad tilgjengelig på www.owatrol.com
Utgivelsesdato	August 2011.

* Samme produsent