UTENDØRS

OWATROL MARINE

DECK CLEANER

RENS & NØYTRALISERING

Produktbeskrivelse	DECK CLEANER er et kraftig lysnende rengjøringsmiddel som fjerner inngrodd eller overflate skitt. DECK CLEANER gjenoppretter et lyst og levende utseende til glassfiber og gjenoppretter grått værslitt treverk (f.eks teak og mahogni) til sin naturlige farge. I motsetning til blekemiddel eller klorbaserte rengjøringsmidler vil ikke DECK CLEANER skade trefibrene.
Egenskaper	• lysner og gjenoppretter fargen til alt grått og værslitt treverk uten bleking. • Hurtigvirkende, gjenoppretter grått og værslitt trevirke til sin naturlige farge innen 20 minutter. • Kan brukes på alle treslag: Teak, mahogni, Iroko, eik, lerk, furu ... • Utmerket avfettingsmiddel for tropiske treslag før påføring av valgt finish. • Fjerner alle spor av forvitring slik som mugg, forurensning ... • Gjenoppretter glans til plast og glassfiber nedmattet av vær og UV- stråler. • Fjerner rust flekker. • Nøytraliserer overflater strippet eller rengjort med MARINE STRIP ® * eller DEEP CLEANER *. • Sikker å bruke - ufarlig for planter og buskas. • Biologisk nedbrytbar - Inneholder ikke løsemidler eller blekemiddel - skyll med vann.
Bruksområder	• Utvendig bruk. • Fjerning av grå værslitt trefiber fra ubehandlet trevirke - Dekk, rekkverk ... • Horisontale eller vertikale flater. • Tidligere utvendige behandlede treoverflater med behov for rengjøring. • Plast og glassfiber - Dekk, skrog sider ...
Tekniske data	**Viskositet:** Vann. **Spesifikk vekt (ved 20 °C):** 1,07 ± 0,05. **Fysisk form:** Gel **Tørrstoffinnhold:** 19 % ± 2. **Flammepunkt:** Ikke klassifisert som brannfarlig. **Holdbarhet:** 18 måneder minimum i original uåpnet emballasje. **Emballasje størrelse:** 2.5L. **Utseende og lukt:** Blå, frisk såpe lukt. **VOC:** Ut av omfang.
Påføringsverktøy	Myk pensel. Stiv nylon/syntetisk skurebørste. Høytrykkspyler .
God påføringspraksis	Bruk kjemikaliebestandige hansker, vernebriller og beskyttelsesklær. Rist beholderen grundig før bruk. Dekk til områder du ikke ønsker å behandle. Fukt planter og buskas godt. Kan påføres mellom +5 ˚C og +35 ˚C. Ikke påfør på en oppvarmet overflate, produktet vil tørke for fort. Hvis rengjøring vertikale flater, arbeid fra bunn til topp for å unngå striper

Informasjonen som fremkommer her er kun veiledende. Produsenten kan ikke garantere det endelige resultatet siden bruken av produktene ikke skjer under dennes oppsyn.

Påføring forsiktig:	Overflater kan være glatte når de er våte. Vær forsiktig når du går på vått underlag under påføring. DECK CLEANER kan matte ned malte overflater og metall detaljer hvis den blir liggende på for lenge. Skyll eller tørk raskt av disse flatene med en våt klut. **Treverk:** Fukt overflaten med rent ferskvann. Påfør DECK CLEANER med en myk pensel eller rull (middels eller lang luv). Skrubb flaten med en stiv nylon/syntetisk børste . La virke i ca. 10-20 minutter. Dersom overflaten begynner å tørke, fukt med vanntåke. Skrubb overflaten og skyll med ferskvann eller bruk en høytrykksspyler (maks. 60 bar). Om nødvendig gjenta prosedyren. La tørke i 48 timer eller inntil max.18% fukt. **Plast eller glassfiber:** Fukt overflaten med rent ferskvann. Påfør DECK CLEANER ved hjelp av en pensel eller rull. La det virke i 10-20 minutter. Skrubb overflaten med en myk eller medium nylon skurebørste. Skyll med store mengder rent ferskvann. **Rust flekker:** Fukt overflaten med rent ferskvann. Påfør DECK CLEANER med en myk pensel og bruk en stiv nylon/syntetisk skurebørste til å arbeide den godt inn i rustflekken. La virke i minst 10 minutter eller til flekken er borte. Skrubb overflaten igjen med stiv nylon/syntetisk skurebørste. Skyll med store mengder rent ferskvann.
Dekkevne	5 til 10 m² per liter. Faktisk dekkevne vil variere avhengig av påføringsmetode, type, tekstur, alder og porøsitet av overflaten.
Restriksjoner	Må ikke brukes på aluminium.
Rengjøring	vann
Oppbevaring	Rester av DECK CLEANER skal helles over i en mindre, lufttett, lukket plast -eller glassbeholder. Skal ikke utsettes for frost eller høye temperaturer.
Generell informasjon	Alle forhåndsregler er tatt for å sikre at informasjonen gitt i dette tekniske databladet er korrekt. Owatrol International kan ikke garantere resultatet siden vi ikke har kontroll over de forholdene som våre produkter er anvendt under. For ytterligere råd og informasjon, vennligst kontakt vår tekniske avdeling via e-post på info@owatrol.com eller den lokale Owatrol agent for ditt land. Informasjonen ovenfor er korrekt på utstedelsestidspunktet. Alle andre Owatrol produkter nevnt i dette dokumentet skal brukes som per etiketten instruksjoner og teknisk datablad.
Sikkerhet	Se sikkerhetsdatablad (HMS-datablad) tilgjengelig på www.owatrol.com og tekst på emballasjen . Oppbevares utilgjengelig for barn.
Utgivelsesdato	November 2013

* Samme produsent

Informasjonen som fremkommer her er kun veiledende. Produsenten kan ikke garantere det endelige resultatet siden bruken av produktene ikke skjer under dennes oppsyn.

01/14 - RCS Tours 331 998 484

OWATROL INTERNATIONAL NORDIC A.S.
Postboks 63 Lilleaker - 0216 - Oslo - Norway
T. +34 93 125 88 68 - F. +34 93 106 02 13

DECK SEALER er et varemerke fra DURIEU GROUPE

Finn alle våre løsninger:
www.owatrol.no

adfields